

ACE 9000 ITP

Hitelesítés éve: ---

Fázisszám: 3 fázis

A mérőállás az alábbi három gomb megnyomását követően jelenik meg:

