

# ADD Oszlopfői mérő

Hitelesítés éve: ----

Fázisszám: ----

## A mérőállást az alábbi eljárással kapjuk meg:

A beltéri egységet a bekapcsoló gombjával bekapcsoljuk.

- A gombot még egyszer megnyomva a kijelzőn megjelenik a mérő száriaszáma.
- Harmadszor megnyomva a pontos idő jelenik meg, illetve az aktuális dátum (év, hónap, nap).
  - Fontos! A beltéri egységnek mindig az aktuális dátumot kell mutatnia.
- A gombot a dátumjelzések után még egyszer megnyomva az aktuális mérőállást mutatja
  - régebbi típusoknál a 1.8.0 jelzésnél.
  - újabb típusoknál a 15.8.0 jelzésnél.

A mérő az oszlopon helyezkedik el, az ügyfél a képen látható beltéri egységet éri el és a fenti módon ott láthatja a mérőállást.

