

Apator LEW323

Hitelesítés éve: ----

Fázisszám: 3 fázis

A mérőállás az alábbi gomb megnyomását követően jelenik meg:



E betű-jelzés jelenik meg és mellette a mérőóraállás.

