Apator LEW122

Hitelesítés éve: –––
Fázisszám: 1 fázis

A mérőállás az alábbi gomb megnyomását követően jelenik meg:

E betű-jelzés jelenik meg és mellette a mérőóraállás.